

Příručka rychlé instalace

Príručka rýchlej inštalácie



1U4500 S
1U4500 R

CZ**Balení obsahuje:**

- Thecus 1U4500
- napájecí kabel (ve verzi R, 2x)
- USB kabel
- síťový kabel
- CD Thecus
- sadu šroubů
- klíče na zajištění šuplíků
- montážní lišty se šrouby

SK**Balenie obsahuje:**

- Thecus 1U4500 vrátane zásuviek
- napájaci kábel
- USB kábel
- sieťový kábel
- CD Thecus
- sadu skrutiek
- kľúče na zaistenie zásuviek
- montážne lišty se skrutkami



CZ

Instalace disků:

Do šuplíků vložte a přišroubujte SATA disky. Šuplíky potom vraťte do šachet a pořádně zajistěte západkou.

SK

Inštalácie diskov:

Do boxov vložte a priskrutkujte SATA disky. Boxy potom vráťte do šachiet a poriadne zaistite západkou.



CZ**Zapojení:**

Připojte ethernet kabel z Vaší sítě do WAN portu.

Od výroby je nastavení IP adresy toto:

WAN: 192.168.1.100

LAN: 192.168.2.100

Také zezadu zapojte napájecí kabel a zapněte černý vypínač.

SK**Zapojenie:**

Pripojte ethernet kábel z Vašej siete do WAN portu.

Od výroby je nastavenie IP adresy toto:

WAN: 192.168.1.100

LAN: 192.168.2.100

Tiež zozadu zapojte napájací kábel a zapnite čierny vypínač.



LAN 192.168.2.254

WAN 192.168.1.100

CZ**Základní nastavení:**

Na počítač, který je připojen do Vaší sítě, nainstalujte program Thecus Setup Wizard. Naleznete ho na CD dodávaném v balení, nebo na stránkách www.thecus.com. Program je k dispozici pro MS Windows a pro MAC OS X. Uživatelé MAC OS X naleznou program v adresáři Setup Wizard. Program spustí kliknutím na soubor **Thecus Setup Wizard 1.1.92.dmg**.

V průvodci můžete nastavit IP adresy, hesla a jméno zařízení.

SK**Základné nastavenie:**

Na počítač, ktorý je pripojený do Vašej siete, nainštalujte program Thecus Setup Wizard. Nájdete ho na CD dodávanom v balení, alebo na stránkach www.thecus.com. Program je k dispozícii pre MS Windows a pre MAC OS X. Užívateľia MAC OS X nájdu program v adresári Setup Wizard. Program spustia kliknutím na súbor **Thecus Setup Wizard 1.1.92.dmg**. V sprievodcovi môžete nastaviť IP adresy, heslá a meno zariadenia.



CZ

WWW rozhraní:

jsou zde dva režimy:

- administrátorský
- uživatelský

Do rozhraní vstoupíte zadáním: <http://192.168.1.100/> (pokud jste zachovali nastavení IP adresy)

Administrátorský režim má jméno: **admin**, heslo: **admin**

Uživatelský režim je přístupný až vytvoříte nového uživatele v administrátorském režimu.

SK

WWW rozhranie:

sú tu dva režimy:

- administrátorský
- užívateľský

Do rozhrania vstúpite zadaním: <http://192.168.1.100/> (pokiaľ ste zachovali nastavenie IP adresy)

Administrátorský režim má meno: **admin**, heslo: **admin**

Užívateľský režim je prístupný až vytvoríte nového užívateľa v administrátorskom režime.



CZ**Nastavení systému:**

Nejprve je třeba vytvořit RAID pole, nebo iSCSI a USB Target. Vytvoření RAID pole trvá řádově hodiny. Ve WWW rozhraní zvolte **Storage > RAID** a klikněte na **New**. V menu nastavíte parametry, typ RAID, spare disk apod.

Další krok je vytvoření uživatelských účtů a adresářů s nastavenými právy. Účty: **Accounts > Users**, adresáře: **Storage > Folder**. Po vytvoření adresáře je třeba kliknout na tlačítko **ACL** a nastavit práva přístupu k adresáři. Podrobnosti najdete v manuálu k zařízení.

SK**Nastavenie systému:**

Najprv je potrebné vytvoriť RAID pole, alebo iSCSI a USB Target. Vytvorenie RAID poľa trvá rádovo hodiny. Vo WWW rozhraní zvolíte **Storage > RAID** a kliknite na **New**. V menu nastavíte parametre, typ RAID, spare disk atď.

Ďalší krok je vytvorenie užívateľských účtov a adresárov s nastavenými právami. Účty: **Accounts > Users**, adresáre: **Storage > Folder**. Po vytvorení adresára je treba kliknúť na tlačítko **ACL** a nastaviť práva prístupu k adresáru. Podrobnosti nájdete v manuáli zariadenia.



VÝROBNÍ NASTAVENÍ VÝROBNÉ NASTAVENIE

Login administrátora do WWW rozhraní:

Login administrátora do WWW rozhrania:

Adresa: <http://192.168.1.100/>

Jméno/Meno: admin

Heslo: admin

IP adresy:

WAN: 192.168.1.100

LAN: 192.168.2.254

PIN pro nastavení přes LCD displej: 0000

PIN pre nastavenie cez LCD displej: 0000

distributor

 **CoNet** s.r.o.

Úprkova 2a, BRNO, 62100

e-mail info@conet.cz

www.conet.cz

www.thecus.cz