

# **Příručka rychlé instalace**

## **Príručka rýchlej inštalácie**



# **N2050**

**CZ****Balení obsahuje:**

- Thecus N2050 se zdrojem
- napájecí kabel
- USB kabel typu A-A
- eSATA kabel
- sadu šroubů

Deluxe edition obsahuje navíc

- řadič eSATA a CD s ovladačem

**SK****Balení obsahuje:**

- Thecus N2050 so zdrojom
- napájací kábel
- USB kábel typu A-A
- eSATA kábel
- sadu skrutiek

Deluxe edition obsahuje navyše

- radič eSATA a CD s ovládačom




**CZ**

## Popis ovladačů a konektorů

**SK**

## Popis ovladačov a konektorov



vypínač  
vypínač

potvrzovací tlačítko  
potvrďovacie tlačidlo

kontrolky  
kontrolky

výstup ventilátoru  
výstup ventilátoru

eSATA II konektor  
eSATA II konektor

přepínač typu RAID  
prepínač typu RAID

USB 2.0 konektor  
USB 2.0 konektor

napájení 12V  
napájanie 12V

## Význam kontroliek

modré světlo znamená zapnutou  
aktivitu systému

napájení prvního disku  
aktivita prvního disku

napájení druhého disku  
aktivita druhého disku



## Význam kontroliek

modré svetlo znamená zapnuté  
aktivitu systému

napájanie prvého disku  
aktivita prvého disku

napájanie druhého disku  
aktivita druhého disku

**CZ**

## Demontáž

Jestli jste koupili N2050 i s nainstalovanými disky, tak tyto dvě strany vynechte. Zkontrolujte, jestli nemáte k N2050 připojené napájení, nebo jiný drát.

První krok je odšroubování dvou šroubů ze zadní stany. Potom lze posunout dozadu vrchní víko, které se tímto úplně uvolní.

Po odstranění krytu následuje odšroubování šasi, které je upevněno na čtyřech šroubech a vytáhnutí ze slotu na základní desce.


**SK**

## Demontáž

Ak ste kúpili N2050 i s nainštalovanými diskami, tak tieto dve strany vynechajte. Skontrolujte, či nemáte k N2050 pripojené napájanie alebo iný drôt.

Prvý krok je odskrutkovanie dvoch skrutiek zo zadnej strany. Potom sa dá posunúť vrchný poklop, ktorý sa týmto úplne uvoľní.

Po odstránení krytu nasleduje odskrutkovanie šasi, ktoré je upevnené na štyroch skrutkách a vytiahnutie zo slotu na základnej doske.



**CZ**

## Instalace disků

Dva SATA disky, které neobsahují žádná data, nejlépe nové disky, zasuňte do šasi až se připojí do SATA konektoru. Každý z nich přišroubujte alespoň čtyřmi šrouby. Šasi vložte zpět do zařízení, tak aby se zasunulo konektorem do základové desky. Dejte pozor na přívodní drát k větráčku. Šasi přišroubujte čtyřmi šrouby. Přesvědčte se že jste uvnitř nenechali šroubky nebo jiné předměty a zaklopte a přišroubujte víko.

**SK**

## Inštalácia diskov

Dva SATA disky, ktoré neobsahujú žiadne údaje, najlepšie nové disky, zasuňte do šasi až sa zasunú do SATA konektoru. Každý z nich priskrutkujte aspoň štyrmi skrutkami. Šasi vložte naspäť do zariadenia tak, aby sa zasunulo konektorom do základovej dosky. Dajte pozor na prívodný drôt k vetráčku. Šasi priskrutkujte štyrmi skrutkami. Presvedčte sa, že ste vo vnútri nenechali skrutky alebo iné predmety a zaklopte a priskrutkujte poklop.



**CZ**

## Zapojení

Nastavte přepínač podle toho jaký typ RAID chcete využívat, Zapojte napájení a připojte N2050 k počítači. Buď přez SATA II nebo USB 2.0.

Potom zmáčknete spínač na předním panelu. Vypnutí se provede podržením menšího tlačítka a s ním zmáčknot modře podsvícený spínač

**SK**

## Zapojenie

Nastavte prepínač podľa toho, aký typ RAID chcete využívať. Zapojte napájanie a pripojte N2050 k počítaču buď cez SATA II alebo USB 2.0.

Potom stlačte spínač na prednom paneli. Vypnutie sa uskutoční podržaním menšieho tlačidla a s ním stlačiť modro podsvietený spínač.



CZ

## Naformátování externího disku

Operační systém automaticky nainstaluje zapnutý a připojený N2050 k počítači.

V případě že v zařízení jsou nové nenaformátované disky

Pravým tlačítkem v MS Windows klikněte na ikonu **Tento počítač**, vyberte **Spravovat**. V okně vyberte **Správa disků**. Zde naformátujte nově připojený disk. Po této operaci bude disk vždy po připojení přístupný.

Zařízení je také kompatibilní s Linuxem a MAC OS.

### Poznámky

- N2050 není určený pro práci s jedním diskem, mimo výpadek disku v RAID 1.
- Pokud možno používejte stejné, nebo alespoň stejně velké disky.
- Nepřipojujte N2050 přes redukci SATA - eSATA.
- Přepnutí typu RAID provádějte při vypnutém zařízení. Následuje sestavení RAID a naformátování.
- Zapnuté zařízení ponechávejte v chladném prostředí.

SK

## Naformátovanie externého disku

Operačný systém automaticky nainštaluje zapnutý a pripojený N2050 k počítaču.





V prípade, že v zariadení sú nové nenaformátované disky

pravým tlačidlom v MS Windows kliknite na ikonu Tento počítač, vyberte Spravovať. V okne vyberte Správa diskov. Tu naformátujte novo pripojený disk. Po tejto operácii bude disk vždy po pripojení prístupný.

Zariadenie je tiež kompatibilné s Linuxom a MAC OS.

### Poznámky

- N2050 nie je určený pre prácu s jedným diskom, okrem výpadku disku v RAID 1
- ak je to možné, používajte rovnaké alebo aspoň rovnako veľké disky
- nepripájajte N2050 cez redukciu SATA – eSATA
- prepnutie typu RAID robte pri vypnutom zariadení. Nasleduje zostavenie RAID a naformátovanie
- zapnuté zariadenie ponechávajte v chladnom prostredí

**CZ****SK****Význam kontroliek****Význam kontroliek**Vytváření RAID pole Vytváranie RAID poľa Obnova RAID 1  
na disku 1 Obnova RAID 1  
na disku 1Obnova RAID 1  
na disku 2 Obnova RAID 1  
na disku 2Dokončení obnovy 

Dokončenie obnovy

Práce s daty 


Práca s dátami

Chyba disku 1 

Chyba disku 1

Chyba disku 2 

Chyba disku 2

svítí  svietibliká  blikánesvítí  nesvieti**distributor** **CoNet** s.r.o.

Úprkova 2a, BRNO, 62100

e-mail [info@conet.cz](mailto:info@conet.cz)[www.conet.cz](http://www.conet.cz)[www.thecus.cz](http://www.thecus.cz)