



# N5200PRO

*Snadná úschova - uchovaná snadnost*

## Harddisky

5 x 3,5" SATA II, podporující Hotswap  
Podporované velikosti disků: 80 až 1000 GB

## eSATA port

1 x eSATA konektor pro rozšíření kapacity

## USB porty

3 x USB typ A (hostitel), 1 x USB typ B (klient)

## Ethernet

N5200B PRO : 2 x Gigabit RJ-45

N5200BR PRO : 1 x Gigabit RJ-45

4 x Gigabit switch

## Rízení linky

Verze 802.3ad Failover, Load Ballancing (jen u N5200B PRO)

## LCD displej

Pro základní nastavení a zobrazování informací

## Síťové protokoly

Microsoft Network (CIFS/SMB) / Apple Filling Protocol (AFP 3)

Network File System (NFS v3) / File Transfer Protocol (FTP)

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

Secure Hyper Text Transfer Protocol (HTTPS)

## Sdílení práv

Microsoft NT Domain Controller (PDC\*)

Microsoft Active Directory (AD\*)

*\*funguje jako klient PDC/AD v Microsoft NT 4.0 doméně/AD doméně. N5200B PRO/ N5200BR PRO využívá informace o uživateli, skupinách, právech k ověřování přístupu ke sdíleným adresářům.*

## Podporované operační systémy

Microsoft Windows NT/2000/XP/2003/Vista

Unix/Linux/BSD

MAC OS X, OS 9, OS 8.6

## Nastavení sítě

Pevná IP adresa

Dynamická IP adresa

## Správa disků

Power management (Vypínání disků)

S.M.A.R.T. (Sledování stavu disků)

## RAID

RAID 0, 1, 5, 6, 10 a JBOD

Podporuje více RAID polí na jednom zařízení

Automatická obnova (po výměně disku)

Hotswap

Přidání záložního disku pole (spare disk)

Změna typu RAID bez ztráty dat

## USB, iSCSI Target

Podpora technologie přímého přístupu na sdílený disk

## Správa adresářů

Rízení práv adresářů

Rízení práv souborů

Veřejný adresář

## Kvóty

Rízení kvót adresářů

## Zálohování

Thecus Backup Utility (Microsoft Windows XP/2000, MAC OS X)

Thecus Nsync

## Správa systému

Webové rozhraní

Vícejazyčná podpora

NTP aktualizace času ze sítě

Wake-On-Lan

Plánované vypnutí a zapnutí

## Oznamování událostí

Emilem

Zvukem

LCD displejem

## Podporované USB zařízení

USB tiskárny

Externí HDD / Flash disky

USB IEEE 8.02.11 b/g s podporou AP \*\*

\*\*Informujte se na USB zařízení přes mail: [sales@thecus.com](mailto:sales@thecus.com)

## Konfigurační program

Windows 2000 / XP / 2003

MAC OS X

## Bezpečnost a prostředí

Splňuje CE, FCC, BSMI, C-Tick, RoHS standardy

## Rozměry

v: 230 x š: 190 x h: 230 (mm)

## Provozní prostředí

0 - 40°C

20 - 85 % relativní vlhkosti (nekondenzující)

## Napájení

Konstrukce a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění



distributor ČR

CoNet s.r.o.

Úprkova 2a, BRNO, 60200

e-mail [info@conet.cz](mailto:info@conet.cz)

[www.conet.cz](http://www.conet.cz)

[www.thecus.cz](http://www.thecus.cz)

prodejce

